

Austausch Bremslichtschalter

Um den Bremslichtschalter zu wechseln ist es nötig auf eine Bühne oder auf eine Auffahrrampe zu fahren.

Als erstes muss der Unterboden entfernt werden. Bei einer Bühne schraubt man diesen am besten komplett ab, bei einer Rampe mit wenig Platz nach unten reicht es Ihnen am vorderen Ende abzuschrauben und dann nach unten aufzuklappen.

Unter dem Unterboden befindet sich die Box in der der Bremslichtschalter verbaut ist. Nach dem Öffnen der Box empfiehlt es sich den Deckel der Box auszutauschen. Ein neuer Deckel wird mit neuer Dichtungsmasse geliefert und gewährleistet das von unten kein Wasser eindringen kann.

Der alte Bremslichtschalter kann jetzt gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Um den Bremslichtschalter auszustechen muss der kleine Haken an der Seite reingedrückt werden.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Problemen mit dem Bremslichtschalter ist es ratsam die Dichtung sowie den Faltenbalg des Bremspedals gleich mit zu tauschen, da es hier seit 2005 eine neue Variante gibt, welche besser gegen von oben eindringende Feuchtigkeit z.B. durch die Schuhe abdichtet.

benötigte Teile:

Teil	Teilenummer
Bremslichtschalter	A4525450009
Deckel Bremslichtschalterkasten	Q0002236V023 000000

optionale Teile:

Teil	Teilenummer
Faltenbalg	A4514230160
Dichtung Bremspedal	Q0018464V001 000000

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/bremslichtschalter?rev=1349513658>

Last update: **2016/10/20 21:48**

