

# Reifenfülldruck Prüfen

Der Reifenfülldruck sollte in regelmäßigen Abständen, am besten zwei Mal im Monat und vor langen Fahrten, geprüft werden.

Zum Prüfen des Drucks muss die Schutzkappe an der Felge abgeschraubt und das Prüf- oder Füllgerät an das Ventil angeschlossen werden.

Nach einer längeren Fahrt sollte man die Reifen vorher abkühlen lassen.

Nach dem Prüfen/Aufpumpen des Reifens sollte die Schutzkappe wieder aufgeschraubt werden, da sie das Ventil vor Verunreinigungen schützt.

Die Füllwerte für den Reifendruck befinden sich auf der Innenseite des Tankdeckels oder in folgender Tabelle.

<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	<b>bar</b>	<b>psi</b>
135/70 R15	175/55 R15	2,0 / 2,0	29.01 / 29.01
145/65 R15	175/55 R15	2,0 / 2,0	29.01 / 29.01
175/55 R15	195/50 R15	2,0 / 2,0	29.01 / 29.01
175/50 R16	205/45 R16	1,8 / 2,3	26.11 / 33.36
175/50 R16	225/35 R17	1,8 / 2,3	26.11 / 33.36

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/reifendruck\\_pruefen](https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/reifendruck_pruefen)

Last update: **2022/10/18 08:17**