

Stossdämpfer tauschen hinten

Nichts einfacher als das. Neue Dämpfer kaufen (zwei Stück).

Aufbocken, absichern Rad ab (wer keinen Schlagschrauber hat, vorher Schrauben anlösen) Untere Dämperschraube lösen (Außentorx), ggf. kontern Es kommt eine ellenlange Schraube zum Vorschein, ist nicht festgegammelt - ziemlich stressfrei. Alte Schrauben weiter verwenden.



Obere Schraube lösen. Altteil raus, Neuteil rein festschrauben. Fertig. Drehmoment beim Rad 110 NM.

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/stosddaemper_hinten?rev=1656337410

Last update: **2022/06/27 15:43**

