

Wischwasserdüse

Wischwasserdüse wechseln

Die neue Waschwasserdüse kommt zusammen mit einem Schlauch.

Um die Wischwasserdüse zu Wechseln muss diese um 90° gedreht werden.

Die Düse kann nun mit ein wenig Kraftaufwand herausgewackelt werden.

Achtung dabei zerkratzt schnell der Lack. Auch der Schlauch rutscht schnell hinter die Karosserie, wo man ihn nur schwierig wieder herausbekommt.

Wischwasserdüse einstellen

Einstellen lässt sich die Scheibenwischerdüse am besten mit einer Nadel, die in eine der kleinen Düsen gesteckt wird. Die Düsen lassen sich nun mit der Nadel wie mit einer Art Joystick bewegen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/wischwasserduese?rev=1382947461>

Last update: **2016/10/20 21:48**