

# CD-Box

Die CD-Box dient zur Aufbewahrung von CDs, sie ist als Zubehör zu erhalten und befindet sich im verbauten Zustand an der Vertikalkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrerfußraum.

## CD-Einsätze positionieren

Um die richtige CD schneller zu finden, können die Griffstücke der CD-Einsätze unterschiedlich positioniert werden.

Um den Einsatz zu lösen muss der Rahmen über die Einrastposition hinaus geschwenkt werden. Ist der Rahmen am Anschlag, so kann der Einsatz nach oben aus dem Rahmen herausgedrückt werden.

Jetzt kann der Einsatz anhand der Pfeil-Markierungen am rechten Rand des Rahmens ausgerichtet werden.

Nachdem die Einsätze richtig ausgerichtet sind, wird der Einsatz wieder in den Rahmen geclipst.

## Montage

Die CD-Box auf den Kegel der Vertikalkonsole schieben, bis diese mit der Rückseite anliegt.

Nun die CD-Box mit einer Münze oder mit der Hand festdrehen.

Wenn die CD-Box fest sitzt nun noch die Abdeckkappe auf die Schraube setzen.

Bei einem Rechtslenker wird die CD-Box noch durch eine zweite Schraube an der Rückwand gehalten.

Wird die CD-Box zusammen mit einem Aschenbecher montiert, so ist zu beachten, dass der Aschenbecher als oberstes angebracht wird.

## Siehe auch

[Getränkehalter](#)

[Kassettenbox](#)

[Aschenbecher](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/cd-box>

Last update: **2021/03/31 14:11**