

# Bremslichtschalter

## Ausfall des Bremslichtschalters

Der Ausfall des Bremslichtschalters beim Smart 450 ist ein typischer und im Smartcenter bekannter Fehler.

Das Wasser von den Schuhen läuft am Bremspedal herunter bis zum Bremslichtschalter. Es sammelt sich in der Box um den Schalter herum, da es dort nicht abfließen kann. Durch diese Feuchtigkeit korrodiert der Bremslichtschalter und verliert seine Funktion.

Eindringendes Wasser z. B. durch eine [undichte Frontscheibe](#) beschleunigt diesen Prozess noch.

### Symptome

Der Ausfall des Bremslichtschalters äußert sich auf verschiedene Arten.

- Es lässt sich nicht mehr von N in den 1. Gang schalten, da das Betätigen der Bremse nicht erkannt wird.
- Die Bremslichter funktionieren nicht da sie kein Signal bekommen, wenn der Fuß auf der Bremse steht
- Das [ESP](#) funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß, da es den Bremseingriff nicht signalisiert bekommt.

Diese Symptome können sporadisch und unabhängig von einander auftreten, da der Bremslichtschalter über 2 Schaltkreise verfügt.

Da das Smartcenter den Bremslichtschalter nicht mehr auf Kulanz wechselt, ist es ratsam diesen mit ein wenig handwerklichem Geschick selbst zu Tauschen

### Reparatur

Hier gehts zur [Anleitung zur Reparatur des Bremslichtschalters](#).

---

Portal: [Bekannte Defekte](#)

revision

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/bremslichtschalter?rev=1349513689>

Last update: **2016/10/20 21:48**



