

Trommelbremse

Klappern/Schlagen/Klackern während der Fahrt

Durch Rost abgelöste Teile in der Bremse kommt es während der Fahrt zu Klapper-, Schlag- und Klackgeräuschen.

Reparaturtip

Hier hilft leider nur das Ersetzen der Trommelbremse.

Festsitzende Trommelbremse

Durch Feuchtigkeit in der Trommel setzt sich Rost an, dieser blockiert die Bremse.

Symptom

Das Fahrzeug lässt sich nach längerem Stand nicht mehr bewegen. Beim anfahren bäumt sich das Fahrzeug auf, es bewegt sich aber nicht.



Bei kalten Temperaturen kann es auch sein, dass der Bremsbowdenzug einfriert, dann sollte man

zu anderen Methoden greifen.




Reparaturanleitung

Dies ist kein Problem, was sich reparieren lässt, dieses Problem tritt bei langen Standzeiten einfach auf.

Um den Wagen wieder frei zu bekommen, sollte man beherzt mit einem Gummihammer von innen auf die hinteren Trommeln schlagen und dann versuchen den Wagen vorwärts und rückwärts frei zu fahren.

Ist kein Gummihammer zu Hand kann man sich auch mit einem normalen Hammer und einem Brettchen als Schutz behelfen.



From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/trommelbremse>

Last update: **2019/02/25 07:31**

