

Defekte Uhr

Falsch gehende Uhr

Die [Uhr](#) geht Falsch, da sich durch die Vibration die Lötstellen im Inneren der Uhr gelöst haben.

Symptome

Die Uhr des Smarts bleibt stehen, läuft rückwärts oder verstellt sich immer wieder.

Reparatur

Abhilfe verschafft es, die Uhr vorsichtig zu öffnen und die Kontakte, die sich gelöst haben, wieder sauber anzulöten. Oft ist es auch die dünne Leiterbahn auf der Platine die unterbrochen ist. Dann muss man die entsprechende Unterbrechung in der Leiterbahn mit einer dünnen Aderleitung überbrücken und an den entsprechenden Punkten anlöten

Portal: [Defekte](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/uhr>

Last update: **2017/10/04 17:45**

