

Radwechsel

Demontage

Bei der Demontage der Reifen kann jeder Radschlüssel mit 15 mm Schlüsselweite benutzt werden. Es sollte zur Demontage kein Drehmomentschlüssel verwendet werden.

Montage

Bei der Montage der Reifen sollte ein Drehmomentschlüssel verwendet werden. Die Radschrauben sollten mit einem Drehmoment von 110 Nm angezogen werden.

Die Radschrauben sollten vorallem bei Alufelgen nach 50 bis 100 Km nachgezogen werden.

[revision](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/felgen/radwechsel?rev=1300522935>

Last update: **2016/10/20 23:48**

