

# Hecksscheibenheizung

Der Schalter für die Hecksscheibenheizung befinden sich beim [Coupé](#) auf der linken Seite der [Sicherheitsinsel](#), das [Cabrio](#) verfügt über keine Hecksscheibenheizung.

Die Hecksscheibenheizung funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.

Einmaliges Drücken des Schalters aktiviert die Hecksscheibenheizung, die Kontrollleuchte leuchtet.

Wiederholtes Drücken des Schalters deaktiviert die Hecksscheibenheizung, die Kontrollleuchte erlischt.

Nach 10 Minuten schaltet sich die Hecksscheibenheizung automatisch wieder aus.

## Spiegelheizung

Bei [elektrisch verstellbaren Spiegeln](#) wird beim Coupé durch das aktivieren der Hecksscheibenheizung gleichzeitig auch die Spiegelheizung aktiviert.

## Trivia

Die Heizdrahtführung der Hecksscheibenheizung wurde im Zuge der Modellpflege im Jahr 2000 geändert, da bei der alten [Heckscheibe](#) kaputte Heizdrähte für zerberstende Heckscheiben sorgten.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/hecksscheibenheizung>

Last update: **2016/10/20 21:44**

