

Hecksscheibenheizung

Der Schalter für die Hecksscheibenheizung befinden sich auf der linken Seite der [Sicherheitsinsel](#).

Die Hecksscheibenheizung funktioniert nur mit eingeschalteter Zündung.

Einmaliges Drücken des Schalters aktiviert die Hecksscheibenheizung, die Kontrolleuchte leuchtet.

Wiederholtes Drücken des Schalters deaktiviert die Hecksscheibenheizung, die Kontrolleuchte erlischt.

Nach 10 Minuten schaltet sich die Hecksscheibenheizung automatisch wieder aus.

Die Heizdrahtführung der Hecksscheibenheizung wurde im Zuge der Modellpflege im Jahr 2000 geändert, da bei der alten [Heckscheibe](#) kaputte Heizdrähte für zerberstende Hecksscheiben sorgten.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/heckscheibenheizung?rev=1293976565>

Last update: **2016/10/20 21:48**