

Kassetten-box

Die Kassetten-Box dient zur aufbewahrung von Kassetten, sie ist als Zubehör zu erhalten und befindet sich im verbauten Zustand an der Vertikalkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrerfußraum.

Kassete-Einsätze positionieren

Um die richtige Kassete schneller zu finden, können die Griffstücke der Kassete-Einsätze unterschiedlich positioniert werden.

Um den Einsatz zu lösen muss der Rahmen über die Einrastposition hinaus geschwenkt werden. Ist der Rahmen am Anschlag, so kann der Einsatz nach oben aus dem Rahmen herausgedrückt werden.

Jetzt kann der Einsatz anhand der Pfeil-Markierungen am rechten Rand des Rahmens ausgerichtet werden.

Nachdem die Einsätze richtig ausgerichtet sind, wird der Einsatz wieder in den Rahmen geclipst.

Montage

Die Kassetten-Box auf den Kegel der Vertikalkonsole schieben, bis diese mit der Rückseite anliegt.

Nun die Kassetten-Box mit einer Münze oder mit der Hand festdrehen.

Wenn die Kassetten-Box fest sitzt nun noch die Abdeckkappe auf die Schraube setzen.

Bei einem Rechtslenker wird die Kassetten-Box noch durch eine zweite Schraube an der Rückwand gehalten.

Wird die Kassetten-Box zusammen mit einem Aschenbecher montiert, so ist zu beachten, das der Aschenbecher als oberstes angebracht wird.

Siehe auch

[Getränkehalter](#)

[CD-Box](#)

[Aschenbecher](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/kassetten-box?rev=1639889724>

Last update: **2021/12/19 04:55**