

Klimaanlage

Der Schalter für die Klimaanlage befindet sich auf der Mittelinsel auf der rechten Seite

Die Klimaanlage hat 3 Zustände:

- Aus - keine Kontrolllampe leuchtet
- Stufe 1 - eine Kontrolllampe leuchtet
- Stufe 2 - zwei Kontrolllampen leuchten

Beim Wiedereinschalten der Zündung oder des Gebläses wird der zuletzt gewählte Zustand aufgerufen.

Die Klimaanlage schaltet sich unter Folgenden Umständen selbstständig aus:

- bei ausgeschaltetem Gebläse
- beim Anfahren
- zu niedrige Drehzahl
- ab einer Kühlwasser Temperatur von über 115°C
- ab einer Außentemperatur von unter 5°C

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/klimaanlage?rev=1301577304>

Last update: **2016/10/20 21:48**