2025/12/05 08:51 1/1 Klimaanlage

Klimaanlage

Der Schalter für die Klimaanlage befindet sich auf der Mittelinsel auf der rechten Seite

Die Klimaanlage hat 3 Zustände:

- Aus keine Kontrolllampe leuchtet
- Stufe 1 eine Kontrolllampe leuchtet
- Stufe 2 zwei Kontrolllampen leuchten

Beim Wiedereinschalten der Zündung oder des Gebläses wird der zuletzt gewählte Zustand aufgerufen.

Die Klimaanlage schaltet sich unter Folgenden Umständen selbstständig aus:

- bei ausgeschaltetem Gebläse
- beim Anfahren
- zu niedrige Drehzahl
- ab einer Kühlwasser Temperatur von über 115°C
- ab einer Aussentemperatur von unter 5°C

From:

https://www.smart-wiki.net/ - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/klimaanlage?rev=1301577304

Last update: 2016/10/20 21:48

