

ABS Kontrollleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt spätestens nach 10 Sekunden oder bei Start des Motors.



Leuchtet die Kontrollleuchte Dauerhaft ist das ABS gestört (ABS-Notlauf).

Blinkt bei ABS Eingriff.

Übersicht: [Kontrollleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/abs_kontrollleuchte?rev=1295967551

Last update: **2016/10/20 21:48**

