

ABS Kontrolleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt spätestens nach 10 Sekunden oder bei Start des Motors.



Leuchtet die Kontrolleuchte Dauerhaft ist das ABS gestört (ABS-Notlauf).

Blinkt bei ABS Eingriff.

Übersicht: [Kontrolleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/abs_kontrolleuchte?rev=1476999892

Last update: **2016/10/20 21:44**

