

# Airbag Kontrolleuchte

**Leuchtet** beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlischt nach maximal 4 Sekunden.

Leuchtet die Kontrolleuchte dauerhaft, so ist das Airbagsystem gestört.

Liegt einmal ein Airbagfehler vor, so leuchtet die Lampe dauerhaft, auch wenn der Fehler behoben wurde. Er muss in einer Fachwerkstatt ausgelesen und gelöscht werden.

**Blinkt** beim einschalten für 15 Sekunden und leuchtet daraufhin permanent wenn eine Babyschale erkannt wurde. Beifahrerairbag und Seitenairbags sind deaktiviert.

Blinkt die Kontrolleuchte dauerhaft so liegt ein Fehler in der Erkennung der Babyschale vor.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/airbag\\_kontrolleuchte?rev=1295198290](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/airbag_kontrolleuchte?rev=1295198290)

Last update: **2016/10/20 21:48**