

Bremssystem Kontrolleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und geht nach 10 Sekunden oder nach starten des Motors wieder aus.

Diese Kontrolleuchte leuchtet auch bei angezogener Handbremse.

Leuchtet die Kontrolleuchte dauerhaft ohne angezogene Handbremse, so ist der Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig oder es ist ein Bremskreislauf ausgefallen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/bremssystem_kontrolleuchte?rev=1295197479

Last update: 2016/10/20 21:48

