

Bremssystem Kontrollleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und geht nach 10 Sekunden oder nach starten des Motors wieder aus.



Diese Kontrollleuchte leuchtet auch bei angezogener Handbremse.

Leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft ohne angezogene Handbremse, so ist der Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig oder es ist ein Bremskreislauf ausgefallen.

Übersicht: [Kontrollleuchten Modell 450](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/bremssystem_kontrolleuchte?rev=1295967570

Last update: **2016/10/20 21:48**

