

# Öldruck Kontrolleuchte

Die Kontrolleuchte leuchtet beim einschalten der Zündung.



Sie erlischt wenn der Motor gestartet ist und der Öldruck ausreichend ist.

Erlischt die Kontrolleuchte bevor der Motor gestartet wird, ist sie ausser Funktion.

Leuchte sie während der Fahrt so ist der Öldruck abgesunken und nichtmehr ausreichend.



Die Öldruckleuchte gibt keinerlei Auskunft über den Ölstand



Übersicht: [Kontrolleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/oeldruck\\_kontrolleuchte?rev=1301577304](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/oeldruck_kontrolleuchte?rev=1301577304)

Last update: **2016/10/20 21:48**

