

# Öldruck Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung.



Sie erlischt, wenn der Motor gestartet ist und der Öldruck ausreichend ist.

Erlischt die Kontrollleuchte, bevor der Motor gestartet wird, ist sie außer Funktion.

Leuchtet sie während der Fahrt, so ist der Öldruck abgesunken und nicht mehr ausreichend.



Die Öldruckleuchte gibt keinerlei Auskunft über den Ölstand



Übersicht: [Kontrollleuchten Modell 450](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/oeldruck\\_kontrolleuchte?rev=1476999892](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/oeldruck_kontrolleuchte?rev=1476999892)

Last update: **2016/10/20 21:44**

