

Sicherheitsinsel



☞ **Voll bestückte Sicherheitsinsel**

Auf der Sicherheitsinsel befindet sich der Taster für die Warnblinkanlage (rot) sowie ihn umschließend der Taster für die Zentralverriegelung (Panikknopf).

Eine Lampe im Panikknopf zeigt den aktuellen Zustand der Zentralverriegelung an.

Vor diesen Tastern sind die Funktionsknöpfe untergebracht.

Von links nach rechts:

- [Heckscheibenheizung](#) (nur Coupé)
- [Sitzheizung](#) Fahrerseite
- [Sitzheizung](#) Beifahrerseite
- [Klimaanlage](#)

Demontage

Zur Demontage der Sicherheitsinsel muss diese vorsichtig z.B. mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden. Der beste Ansatzpunkt hierfür ist die Spitze, die Richtung Frontscheibe zeigt.

Wissenswertes

An der Sicherheitsinsel werden die [Zusatzinstrumente](#) (Uhr und [Drehzahlmesser](#)) angeschlossen.

Die Sicherheitsinsel muss für die Demontage des [Amaturenbrettes](#) ausgebaut werden.

Eine Lampe unter der Sicherheitsinsel sorgt für die Beleuchtung der Schalter für das Gebläse.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/sicherheitsinsel?rev=1476999896>

Last update: **2016/10/20 21:44**

