

Sitzheizung

Die Schalter für die Sitzheizung befinden sich, sofern vorhanden in der Mitte der [Sicherheitsinsel](#).

Der linke schalter ist für den Fahrersitz, der Rechte für den Beifahrersitz.

Die sitzheizung verfügt über 3 Stufen:

- Aus - keine Kontrollleuchte leuchtet
- Dauerbetrieb - eine Kontrollleuchte leuchtet
- Aufheizen - zwei Kontrollleuchten leuchten

zwischen den Stufen lässt sich durch einfaches Drücken der Taste wechseln.

Die Sitzheizung funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.

Bei einer Fehlfunktion der Sitzheizung erlischt die Kontrollleuchte direkt nach dem Drücken wieder.

Nachrüsten



TODO



[revision](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/sitzheizung>

Last update: **2016/10/20 21:44**

