

Sitzheizung

Die Schalter für die Sitzheizung befinden sich, sofern vorhanden in der Mitte der [Sicherheitsinsel](#).

Der linke schalter ist für den Fahrersitz, der Rechte für den Beifahrersitz.

Die sitzheizung verfügt über 3 Stufen:

- Aus - keine Kontrolleuchte leuchtet
- Dauerbetrieb - eine Kontrolleuchte leuchtet
- Aufheizen - zwei Kontrolleichen leuchten

zwischen den Stufen lässt dich durch einfaches Drücken der Taste wechseln.

Die Sitzheizung funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.

Bei einer Fehlfunktion der Sitzheizung erlischt die Kontrolleuchte direkt nach dem Drücken wieder.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/sitzheizung?rev=1293977312>

Last update: **2016/10/20 21:49**