

Softtip

Beschreibt den Manuellen Schaltmodus beim Smart.

Dieser Modus lässt den Schaltpunkt manuell bestimmen. Beim Anhalten oder bei sehr niedrigen Drehzahlen schaltet der Smart eigenständig zurück.

Beim Einschalten des Smarts ist standardmäßig Softtip gewählt (Ausnahme BRABUS Modelle).

Siehe auch

[Softtouch](#)

[SE-Drive](#)

[Schaltknauf](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/softtip?rev=1476999892>

Last update: **2016/10/20 21:44**

