

Uhr

Allgemeines



Die Uhr kann um ca 90° gedreht werden und ist bei eingeschaltetem Licht beleuchtet.

Einstellen der Uhr

Die Tasten zum Einstellen der Uhr befinden sich auf ihrer Rückseite. Auf der rechten Seite befindet sich der Knopf um die Uhr vorzustellen, der Knopf auf der linken Seite stellt die Uhr wieder zurück.

Nachrüsten

Bevor ihr die Uhr nachrüstet, solltet ihr euch kundig machen, welcher Innenraumlinie euer Fahrzeug folgt. [Hier](#) findet Ihr eine Übersicht über die unterschiedlichen Skalendesigns.

Der erste Schritt der Umrüstung ist das entfernen der Sicherheitsinsel siehe:

[Sicherheitsinsel](#)

Jetzt solltet Ihr die beiden Schrauben, die die Einfassung der Sicherheitsinsel am Amaturenbrett befestigen ein wenig lösen, so dass sich der Fuss der Uhr zwischen Einfassung und Amaturenbrett schieben lässt.

Als nächsten Schritt die Uhr über die 3 vorgebohrten Löcher im Amaturenbrett zentrieren und festschrauben. Die Schrauben der Einfassung der Sicherheitsinsel können jetzt auch wieder festgeschraubt werden.

Nun muss die Uhr nur noch eingesteckt werden, hierzu einfach das Kabel der Uhr in die Buchse an der linken Unterseite der Sicherheitsinsel einstecken.

Nun nur noch die Sicherheitsinsel wieder einclippen und die Uhr ist fertig verbaut.

Im Gegensatz zum [Drehzahlmesser](#) muss die Uhr nicht freigeschaltet werden.

Bekannte Fehler

Eine bekannte Schwachstelle der Uhr sind die Lötstellen im Inneren. Diese lösen sich durch die Vibration beim Fahren und führen zu falsch oder sogar rückwärts gehenden Uhren.

Siehe auch

[Zusatzinstrumente](#)

[Drehzahlmesser](#)

Portal: [Nachrüsten](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/zusatzinstrumente/uhr?rev=1293966249>

Last update: **2016/10/20 21:48**

