

# Uhr

## Allgemeines



Die Uhr kann um ca 90° gedreht werden und ist bei eingeschaltetem Licht beleuchtet.

## Einstellen der Uhr

Die Tasten zum Einstellen der Uhr befinden sich auf ihrer Rückseite. Auf der rechten Seite befindet sich der Knopf um die Uhr vorzustellen, der Knopf auf der linken Seite stellt die Uhr wieder zurück.

## Nachrüsten

Hier gehts zur [Anleitung zum Nachrüsten der Cockpituhr](#).

## Bekannte Fehler

Eine bekannte Schwachstelle der Uhr sind die Lötstellen im Inneren. Diese lösen sich durch die Vibration beim Fahren und führen zu falsch oder sogar rückwärts gehenden Uhren.

Ist die Uhr nicht mehr beleuchtet, so gibt es unter [Uhr zerlegen](#) eine Anleitung zum auseinandernehmen der Uhr. Ist die Uhr zerlegt, lässt sich das Leuchtmittel durch ein handelsübliches Leuchtmittel mit einem T5 Sockel sowie 12V mit 1,12W austauschen.

## Siehe auch

[Zusatzinstrumente](#)

[Drehzahlmesser](#)

---

Portal: [Nachrüsten](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/zusatzinstrumente/uhr?rev=1349512364>

Last update: **2016/10/20 21:48**