

# Drive Lock

Bei eingeschaltetem Drive Lock werden die Türen ab einer Geschwindigkeit von 14 km/h zentral verriegelt. Das Fahrzeug wird bei Kollision automatisch entriegelt.

## Drive Lock einschalten

- Zündung auf 0
- Gleichzeitig den Schalter der Zentralverriegelung (auf Mittelkonsole) und die Schließtaste auf der Fernbedienung drücken. Es ist ein Signalton zu hören.

## Drive Lock ausschalten

- Zündung auf 0
- Gleichzeitig den Schalter der Zentralverriegelung (auf Mittelkonsole) und die Öffnungstaste auf der Fernbedienung. Es ist ein Signalton zu hören.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/drive\\_lock](https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/drive_lock)

Last update: **2019/02/25 07:40**