

Bei eingeschaltetem Drive Lock werden die Türen ab einer Geschwindigkeit von 14 km/h zentral verriegelt. Das Fahrzeug wird bei Kollision automatisch entriegelt.

Drive Lock einschalten

- Zündung auf 0
- Gleichzeitig den Schalter der Zentralverriegelung (auf Mittelkonsole) und die Schließtaste auf der Fernbedienung drücken. Es ist ein Signalton zu hören.

Drive Lock ausschalten

- Zündung auf 0
- Gleichzeitig den Schalter der Zentralverriegelung (auf Mittelkonsole) und die Öffnungstaste auf der Fernbedienung. Es ist ein Signalton zu hören.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/drive_lock?rev=1551080393

Last update: **2019/02/25 07:39**