

# Vollastentlüftung

Die Vollastentlüftung (Ventildeckel-/Zylinderkopfdeckelentlüftung) dient der Entlüftung des Motors, indem sie den vom Ventildeckel umschlossenen Raum mit dem Frischluftrohr vor dem Turbolader verbindet.

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/vollastentluftung>

Last update: **2019/03/28 11:03**