ABS Kontrollleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlisch spätestens nach 10 Sekunden oder bei Start des Motors.

Leuchtet die Kontrollleuchte Dauerhaft ist das ABS gestört (ABS-Notlauf).

Blinkt bei ABS Eingriff.

Übersicht: Kontrollleuchten Modell 450

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/abs_kontrolleuchte

Last update: **2022/10/18 15:51**