Airbag Kontrolleuchte

Leuchtet beim Einschalten der Zündung (Selbstdiagnose) und erlisch nach maximal 4 Sekunden.

Leuchtet die Kontrolleuchte dauerhaft, so ist das Airbagsystem gestört.

Liegt einmal ein Airbagfehler vor, so leuchtet die Lampe dauerhaft, auch wenn der Fehler behoben wurde. Er muss in einer Fachwerkstatt ausgelesen und gelöscht werden.

Blinkt beim einschalten für 15 Sekunden und leuchtet daraufhin permanent wenn eine Babyschale erkannt wurde. Beifahrerairbag und Seitenairbags sind deaktiviert.

Blinkt die Kontrolleuchte dauerhaft so liegt ein Fehler in der Erkennung der Babyschale vor.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/airbag_kontrolleuchte?rev=1295198290

Last update: **2016/10/20 23:48**