

X-Strebe / Stabi erneuern



Eigentlich sind die Dinger schnell getauscht. Es empfiehlt sich wohl das X komplett auszubauen, da es sonst in der Mitte ziemlich eng hergeht. Um die äußeren Schrauben zu öffnen empfiehlt sich ein wirklich langer Hebel, da die Schrauben bombenfest saßen. Es wird zudem in Foren immer wieder von abgerissenen Schrauben berichtet (ist mir selbst schon passiert). Also gut mit Rostlöser vorbehandeln und ggf. Ersatzschrauben bereithalten. Um die Schrauben (Aussenseite) wieder montiert zu bekommen empfiehlt sich, den Smart mit allen vier Rädern auf den Boden zu stellen und eins der beiden Achsrohre mit dem Wagenheber anzuheben.

Beim Zusammenbau muss der Smart mit allen vier Rädern am Boden stehen.

nützliche Links

<http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=122616&forum=19&dontignore=&start=0>

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/x-strebe?rev=1344279277>

Last update: **2016/10/20 23:48**

