Ausbau des Armaturenbretts

Diese Anleitung zeigt die Demontage des Armaturenbretts.

Dies ist z. B. bei Arbeiten an den Lautsprechern nötig.

Vorbereitung

Um das Armaturenbrett auszubauen wird für die meisten Arbeiten ein 10er Torx benötigt. Die einzige Stelle an der ein 25er Torx zum Einsatz kommt ist Schritt 7.

Bei Schritt 5 wird ein langer und schmaler Bithalter oder Torx-Schrauber benötigt.

Zusätzlich dazu sollte das Herstellerwerkzeug zum Radioausbau vorhanden sein.

Ausbau

Schritt 1 Ausbau des Radios: Das Radio mit Herstellerwerkzeug nach vorne herausnehmen.

Schritt 2 Ausbauen der Schublade: Die Schublade an den Seitenrändern zusammendrücken und nach vorne herausziehen.

Schritt 3 Ausbau der Sicherheitsinsel: Die Sicherheitsinsel am vorderen Ende vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausheben und die Stecker auf der Rückseite ausstecken.

Schritt 4 Lösen der Mittelkonsole: Die Mittelkonsole ist mittig mit 3 Schrauben befestigt, jeweils eine rechts und links von ihr, sowie in der Mitte unter dem Schubladenschacht. Zwei weitere Schrauben halten die Mittelkonsole von unten.

Schritt 5 Entfernen des Kombiinstrumentes: Anleitung gibt es hier.

Schritt 6 Entfernen der restlichen Schrauben: Das Amaturenbrett ist jetzt noch an der Lenksäule und unter den Lüftungskugeln(Torx 25) verschraubt. Die Lüftungskugeln lassen sich mit einem beherzten Ruck nach oben hin abziehen. Um die Schraube an der Lenksäule zu lösen ist ein Winkel oder eine Welle sinvoll.

Schritt 7 Entfernen der Mittelkonsole: Die Mittelkonsole nun vorsichtig, bei der Sicherheitsinsel angefangen, über den Radioschacht heben und nach unten hin entfernen. Die Kabel von Zigarettenanzünder, Lichtschalter und Nebelscheinwerfer entfernen.

Schritt 8 Optionales Soundsystem: Ist das Soundsystem vorhanden, so müssen die Hochtöner ausgesteckt werden. Dafür muss die Filzabdeckung zum Fußraum hin entfernt werden und die beiden grünen/grünschwarzen Kabel ausgesteckt werden.

Schritt 9 Entfernen des Armaturenbretts: Das Amaturenbrett nun leicht anheben und zu sich hin herausziehen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hier sollten die Halteklammern des Amaturenbrettes die am Falz unterhalb der Windschutzscheibe verblieben sind wieder auf das Armaturenbrett aufgesetzt werden.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/armaturenbrett/ausbau?rev=1476999895

Last update: **2016/10/20 23:44**