

Fremdradio Einbau

Einbaurahmen

Der Einbaurahmen inklusive Blende ist nötig, da sonst zwischen Radio und Schublade ein Spalt entsteht.

Frequenzweiche

Eine [Frequenzweiche](#) beim Einbau eines Fremdradios in Zusammenhang mit einem bereits installierten [Serien Soundsystem](#) ist zwingend notwendig, da sonst die [Hochtöner](#) beschädigt werden.

Pinbelegung

Die Pinbelegung des ISO-Steckers ist nicht genormt, deswegen kommt es hier zu Unterschieden zwischen den Einzelnen Herstellern.

Bei den meisten Radios reicht es allerdings aus, Dauerplus und Zündungsplus zu tauschen.

Die genaue Fahrzeugseitige Pinbelegung finden sie [hier](#).

Sound

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/radio/fremdradio?rev=1282305231>

Last update: **2016/10/20 23:48**

