

# Softtop imprägnieren

Das Softtop des Smart Roadsters besteht aus einem Textilgewebe, der zum Innenraum mit einer Kunststoffschicht versehen ist. Das Softtop ist somit wasserdicht und benötigt deshalb auch keine spezielle Imprägnierung. Allerdings kann UV-Strahlung zu Schäden am Textilgewebe und der Kunststoffschicht führen. Ein Imprägnierspray mit UV-Schutz, wie z.B. A1 „Cabrio Verdeck-Imprägnierer“ kann jedoch den Alterungsprozess verlangsamen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

[https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/softtop\\_impragnieren](https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/softtop_impragnieren)

Last update: **2019/03/28 11:08**