

****Spiegel vom 451 Ein oder Ausbauen**

Sehe Bilder Einbau: Bild.1 Ohne Spiegel Bild.2 Spigel von oben Bild.3 Spiegel von der Fahrerseiten vorsichtig in die Fürung einfügen zur Frodscheibe drücken.

Das alles Umgekert nur das ihr von vorne wenn er Festsitzt mit einem klein Schraubendreher vorsichtig ihn in richtung der Fahrerseite hebelt hat bei mir Super gelappt.

https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.1_.jpg?w=120&h=90&t=1482269246&tok=3dd47a

https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.2_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=475688

https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.3_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=eba0bf

https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.4_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=65f5bc

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/user/slaider?rev=1594568061>

Last update: **2020/07/12 17:34**

