

**\*\*Spiegel vom 451 Ein oder Ausbauen**

Sehe Bilder Einbau: Bild.1 Ohne Spiegel Bild.2 Spigel von oben Bild.3 Spiegel von der Fahrerseiten vorsichtig in die Führung einfügen zur Frodscheibe drücken.

Das alles Umgekernt nur das ihr von vorne wenn er Festsitzt mit einem klein Schraubendreher vorsichtig ihn in richtung der Fahrerseite hebt hat bei mir Super gelappt.

[https://www.smart-wiki.net/\\_media/undefined/k800\\_bild\\_.1\\_.jpg?w=120&h=90&t=1482269246&tok=3dd47a](https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.1_.jpg?w=120&h=90&t=1482269246&tok=3dd47a)

[https://www.smart-wiki.net/\\_media/undefined/k800\\_bild\\_.2\\_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=475688](https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.2_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=475688)

[https://www.smart-wiki.net/\\_media/undefined/k800\\_bild\\_.3\\_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=eba0bf](https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.3_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=eba0bf)

[https://www.smart-wiki.net/\\_media/undefined/k800\\_bild\\_.4\\_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=65f5bc](https://www.smart-wiki.net/_media/undefined/k800_bild_.4_.jpg?w=120&h=90&t=1482269344&tok=65f5bc)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/user/slaider?rev=1594568061>

Last update: **2020/07/12 15:34**

