

# Abschleppen

Zum Abschleppen des smart wird die Abschleppösse benötigt.

Diese befindet sich unter dem Teppich des Beifahrerfußraums in der Fußstütze.

Um abgeschleppt zu werden, wird diese in den Befestigungspunkt vorne neben dem Kennzeichen auf der Beifahrerseite eingeschraubt. Die Abschleppösen beider Fahrzeuge müssen sich auf der gleichen Seite befinden.

Beim Abschleppen muss die Zündung an sein und sich das Fahrzeug im Leerlauf (N) befinden. Bei einer leeren Batterie ist zu beachten, das kein Gang eingelegt ist.

Um selber abzuschleppen wird sie in einen der Befestigungspunkte am Heck eingeschraubt. Ist der [Grundträger](#) montiert, so muss dieser vorher entfernt werden, da dieser in die selben Befestigungspunkte eingeschraubt ist.

Die Befestigungspunkte sind mit einer Kappe versehen, die vorher entfernt werden muss.

Generell ist eine Abschleppstange einem Abschleppseil vorzuziehen.

Die Geschwindigkeit beim Abschleppen darf maximal 50 km/h und die Entfernung Maximal 50 km betragen.

Das führende Fahrzeug darf nicht leichter sein als das Abgeschleppte.

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/abschleppen?rev=1300528420>

Last update: **2016/10/20 21:48**