

Akzentteile

Die Akzentteile bestehen aus einem Set Ringe für Uhr und Drehzahlmesser, einem Halbkreis für den Tacho und den Endkappen für den Lichschalter und Wischerhebel sowie Schrauben.

Sie sind in einer auf den Innenraum abgestimmten Farbe, lassen sich aber auch einzeln in anderen Farben nachkaufen.

Uhr und Drehzahlmesser

Die Ringe um [Uhr](#) und [Drehzahlmesser](#) sind identisch und lassen sich durch vorsichtiges Ziehen abnehmen.

Zum [Zerlegen der Uhr](#) oder zum [Zerlegen des Drehzahlmessers](#) müssen diese vorher entfernt werden.

Beim aufsetzen der Akzentringle für Uhr und Drehzahlmesser ist zu beachten, das sie richtig herum aufgesetzt werden. Die Richtige Position erkennt man an den Haltenasen.

Kombiinstrument

Der Halbkreis auf dem Kombiinstrument lässt sich einfach vorsichtig nach vorne herausziehen und auf die gleiche weise wieder montieren.

Abdeckkappen

Die Endkappen für den Wischerhebel sowie den Lichschalter und die Schrauben für das Zubehör lassen sich im Idealfall einfach abziehen. Sollten sie sich nicht abziehen lassen kann man diese vorsichtig mit einem dünnen Werkzeug abhebeln. Zur Montage werden diese einfach nur aufgesteckt.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/akzentteile?rev=1302432582>

Last update: **2016/10/20 21:48**