

Scheinwerfer zerlegen

Nachdem das Frontpanel entfernt und der Scheinwerfer ausgebaut wurde, kann der Scheinwerfer zerlegt werden.

Zum zerlegen empfiehlt sich ein Warmer Ort, da die Vorderseite des Scheinwerfers mit Plastikklammern befestigt ist, welche selbst bei warmen Temperaturen gerne brechen.



Scheinwerfer geschlossen

Die 7 Plastikklammern lassen sich mit einem Schraubenzieher einfach aufbiegen, so dass die Vorderseite des Scheinwerfers abgenommen werden kann.



Scheinwerfer offen

Um nun die Scheinwerfer Einsätze auszubauen, z.B. um sie zu lackieren, muss die Blinkerbirne samt Sockel herausgenommen werden.



Blinker Birne in der Fassung



 *Blinker Birne herausgenommen*

Der Einsatz kann nun einfach nach vorne herausgezogen werden.



 *Scheinwerfereinsatz herausgenommen*

Die weitere zerlegung des Scheinwerfers wird im Artikel zum [Autausch der Höhenverstellung](#) beschrieben.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI



Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/scheinwerfer_zerlegen?rev=1390683713

Last update: **2016/10/20 21:48**