

— *ottomike* 2013/03/29 19:58

# Stossdämpfer tauschen hinten

Nichts einfacher als das. Neue Dämpfer kaufen (zwei Stück).

Aufbocken, absichern Rad ab (wer keinen Schlagschrauber hat, vorher Schrauben anlösen) Untere Dämperschraube lösen (Außentorx E14), ggf. kontern „SW 16) Es kommt eine ellenlange Schraube zum Vorschein, ist nicht festgegammelt - ziemlich stressfrei. Alte Schrauben weiter verwenden.



Obere Schraube lösen (viel einfacher, wenn das Radhaus ausgebaut wird, Größen wie untere Schraube). Alteil raus, Neuteil rein festschrauben. Fertig. Drehmoment beim Rad 110 NM.

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/stosssdaemper\\_hinten?rev=1364583588](https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/stosssdaemper_hinten?rev=1364583588)

Last update: **2016/10/20 21:48**

