

Stoßdämpfer tauschen hinten

Meist schlägt eine Befestigung aus sodass sich ein Dämpfer mit unangenehmen klappergeräuschen bemerkbar macht. Feuchte Dämpfer sind beim 450er eher selten.

benötigtes Werkzeug

Der 16er Ringmaulschlüssel ist Pflicht, das die untere Schraube sehr lang ist und man mit einer Ratsche mit Nuss am ABS Sensor streift. Ebenfalles eine E14 Torxnuss mit Ratsche. Beim 450er 2. Generation mit den Erdnusssscheinwerfern muss das Radhaus raus, da man sonst nur sehr schwer an die obere Befestigung kommt. Hier wird dann eine zehner Schlüsselweite benötigt. Zwei Wagenheben oder ein Wagenheber mit Unterstellbock.

die Arbeit

Rad Demontage mit SW 15.

Achsrohr entlasten. Untere und obere Dämpferschrauben lösen. Neuteil einsetzen. Fertig. Ca. 20 min pro Seite sind zu schaffen.

Räder mit 110 nm wieder montierten.

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

[lesenswert](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/stosssdaempfer_hinten?rev=1427355030

Last update: **2016/10/20 21:48**

