

Anrollen / Anziehen

Springt der Motor wegen einem defekten Anlasser nicht mehr an, so kann das Fahrzeug angeschoben, oder an einer abschüssigen Straße angerollt werden.

Bei einer leeren oder defekten **Batterie** ist dies nicht immer möglich, da das Fahrzeug genug Energie benötigt um einzukuppeln.

1. Bremse treten
2. Zündung einschalten
3. Schalthebel nach vorne (+) drücken und halten
4. Bremse lösen
5. Gaspedal durchtreten
6. anschieben oder anrollen lassen
7. Warten, bis Motor anspringt
8. Schalthebel loslassen
9. normal Gas geben

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/anrollen>

Last update: **2022/10/18 08:09**