

# Anrollen / Anschieben

Springt der Motor wegen einem defekten Anlasser nicht mehr an, so kann das Fahrzeug angeschoben, oder an einer abschüssigen Straße angerollt werden.

Bei einer leeren oder defekten Batterie ist dies nicht immer möglich, da das Fahrzeug genug Energie benötigt um einzukuppeln.

1. Bremse treten
2. Zündung einschalten
3. Schalthebel nach vorne (+) drücken und halten
4. Bremse lösen
5. Gaspedal durchtreten
6. Schalthebel loslassen
7. normal Gas geben

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anrollen?rev=1300527459>

Last update: **2016/10/20 23:48**

