

Außenspiegel

Manuelle Außenspiegel

Die manuellen Außenspiegel sind die serienmäßig verbauten Spiegel beim Smart. Sie lassen sich mit dem Pin am jeweiligen Spiegel verstellen.

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Die elektrisch verstellbaren Außenspiegel lassen sich über einen Knopf an der Tür der Fahrerseite einstellen. Mit dem Umschalter darüber lässt sich die Seite wählen, die verstellt werden soll: A für die Fahrerseite, B für die Beifahrerseite.

Das Einstellen der Spiegel funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.

Eine Besonderheit der elektrisch verstellbaren Außenspiegel ist, dass sie beheizt sind. die Spiegelheizung wird beim [Cabrio](#) über einen Thermoschalter im Spiegel gesteuert. Es ist somit nicht möglich, die Spiegelheizung wie beim [Coupé](#) manuell über den Schalter für die [Hesckscheibenheizung](#) zu aktivieren.

Nachrüsten

Tauschen des Spiegels oder Nachrüsten der elektrisch verstellbare Außenspiegel.




Demontage des Spiegels

Um die Spiegel zu demontieren muss als erstes die Gummi Manschette auf der Innenseite abgezogen werden. Unter der Manschette verbirgt sich eine Mutter und 2 Kreuzschrauben, nachdem diese abgeschraubt sind und die Halterung entfernt ist kommen nun 3 Schrauben zum Vorschein, die gelöst werden müssen.

Danach kann der Spiegel einfach abgenommen werden.

[revision](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/aussenspiegel?rev=1656311769>

Last update: **2022/06/27 06:36**