

# Bremslichtschalter

## Ausfall des Bremslichtschalters

Der Ausfall des Bremslichtschalters beim Smart 450 ist ein typischer und im Smartcenter bekannter Fehler.

### Symptome

Der Ausfall des Bremslichtschalters äußert sich auf verschiedene Arten.

- Es lässt sich nicht mehr von N in den 1. Gang schalten, da der Smart hier verlangt den Fuß auf die Bremse zu stellen. Der Smart schaltet nicht, da er dieses Signal nicht bekommt.
- Die Bremslichter funktionieren nicht da sie kein Signal bekommen, wenn der Fuß auf der Bremse steht

Diese beiden Symptome können sporadisch und unabhängig von einander auftreten, da der Bremslichtschalter über 2 Schaltkreise verfügt.

Da das Smartcenter den Bremslichtschalter nicht mehr auf Kulanz wechselt, ist es ratsam diesen mit ein wenig handwerklichem Geschick selbst zu Tauschen

### Reparatur

[Reparatur Bremslichtschalter](#)

### Siehe auch

---

Portal: [Bekannte Fehler](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/bremslichtschalter?rev=1282250237>

Last update: **2016/10/20 21:48**