

Defektes Lenkrad

Airbagfehler Fahrerairbag

Symptome

Die Airbagleuchte leuchtet Dauerhaft, im Steuergerät ist der Fehler „Fahrerairbag Hochohmig“ hinterlegt.

Die Wickelpule bzw. der Schleifring die die drehbare elektronische Verbindung herstellen sind Defekt. Es besteht keine Verbindung mehr zwischen dem Airbag im Lenkrad und dem Steuergerät.



Dieser Defekt sollte schnellst möglich behoben werden, da bei einem Airbagfehler das gesamte Airbagsystem abgeschaltet wird. Bei einem Unfall öffnet sich auch keiner der funktionsfähigen Airbags.



Reparatur

Es muss das Lenkrad oder zumindest die Wickelpule bzw. der Schleifring getauscht werden

Portal: [Defekte](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/lenkrad>

Last update: **2016/10/20 21:44**

