

revision

Dieser Artikel wurde zur Nachbearbeitung markiert.



Inhalte in diesem Artikel bedürfen einer inhaltlichen, strukturellen oder orthographischen Nachbearbeitung.

Weitere Informationen sind auf der Diskussionsseite hinterlegt.

# Heckklappe

## Schloss

Das Schloss in der Heckklappe dient zur Notöffnung des Smarts bei leerer Schlüssel Batterie.



Über das Schloss kann der Smart nur auf, nicht jedoch abgeschlossen werden.



## Heckklappenentriegelung

Die Heckklappenentriegelung im Fahrerraum wurde November 1999 erstmalig verbaut. Der Schalter für die Heckklappenentriegelung befindet sich links unten im Fahrerfußraum.

## Nachrüsten

Die Heckklappenentriegelung ist recht einfach Nachzurüsten.

Der Taster wird an Pin 3 und Pin 5 des linken oberen Relais angeschlossen und schaltet hier die Masse vom Steuergerät zur Entriegelung.

## Pinbelegung

[Pinbelegung Heckklappen Entriegelung](#)

---

Portal: [Nachrüsten](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/heckklappe?rev=1282309496>

Last update: **2016/10/20 21:48**