

# Batterie Kontrollleuchte

**Leuchtet** bei eingeschalteter Zündung, erlischt beim Starten des Motors.

Leuchtet die Kontrolleuchte während der Fahrt, so wird die **Batterie** nicht geladen.

Das Auto sollte sicher abgestellt werden, da der Antriebsriemen der **Lichtmaschine** gerissen sein könnte.

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/batterie\\_kontrolleuchte](https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/batterie_kontrolleuchte)

Last update: **2022/10/18 13:47**